


USE AS INSTRUÇÕES PARA CONTROLAR O CONDICIONADOR DE AR COM TODAS AS FUNÇÕES .

Introdução do Produto

O controle remoto universal do condicionador de ar Modelo CRU-0888 PREMIUM é desenvolvido para controlar remotamente os condicionadores de ar de várias marcas e modelos. Este produto tem características de seleção de código ponto-a-ponto e automática, função de baixo consumo de energia, função completa refrigeração – ventilação – desumidificador e aquecimento, transmissão do sinal em longa distancia, configuração fácil e confortável de manusear. O produto tem um visor LCD que facilita a configuração e operação, relógio interno, timer liga/desliga e a nova função lanterna que facilita e proporciona mais comodidade para você.

Descrição Painel



1. envio de sinal
2. velocidade do ventilador: AUTOMÁTICO-BAIXA-MEDIA-ALTA
3. função vane
4. tecla lanterna
5. tecla ajuste temperatura
6. tecla modulo operação : AUTOMÁTICO – REFRIGERAÇÃO – DESUMIDIFICADOR – VENTILAÇÃO – AQUECIMENTO
7. tecla direção vane automatica
8. tecla direção vane manual
9. tecla timer desliga
10. tecla timer liga
11. tecla ajustar código da marca do condicionador de ar
12. tecla função relógio
13. modulo selecionado
14. temperatura selecionado
15. código da marca selecionada
16. tecla liga e desliga
17. tecla seleção velocidade do ventilador
18. tecla ajuste temperatura
19. tecla ventilação rapida frio
20. tecla ventilação rapida quente
21. tecla confirmar

Observações:

Tecla de refrigeração e aquecimento rapida

- Pressione a tecla "ventilação rapida frio" para definir automaticamente a máquina como modo de refrigeração, de 21 ° C, vento meio, direção vane automatica;
- Pressione a tecla "ventilação rapida quente" para definir automaticamente a máquina como modo de aquecimento, de 27°C, vento meio, direção vane automatica.

Ajuste Livre:


O controle remoto pode controlar as marcas populares do mercado após ligar com a potência: Gree (YB0F2), Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, Mitsubishi Heavy Industries 388, Hualing e etc.

Default Fábrica: Clique no mesmo tempo as teclas "Ajuste" + "Volume" por 3 segundos para o default ajuste de fábrica.

Nota: Quando liga com a potência, o código composto não tem função de timer, caso tenha necessidade desta função, use o modelo apropriado a controlar de acordo com o método de ajuste no Manual.

Instalação da bateria

1. Remova a tampa da bateria do controle remoto, instale duas novas baterias tipo AAA;
2. Instale a tampa da bateria. O relógio vai aparecer no canto esquerdo do visor piscando .



Configuração de controle remoto

Este controle remoto tem quatro modos de configuração quais são marcadas como A, B, C e D.

A Procura rápida de ponto ao ponto da marca correspondente

1. Ligue o condicionador de ar manualmente e aponte o controle remoto para o receptor do condicionador de ar.



2. Pressione a tecla ajustar até piscar os tres digitos no canto inferior direito do visor do controle remoto e selecione com a tecla ajuste de temperatura o código que corresponde à sua marca e espera até que o condicionador de ar é iniciado, dando um sinal de pipe.




tabela das teclas de marca correspondente


ON/OFF	TEMP	TEMP	WIND	MODE	M.SWING
GREE\Haier	MIDEA\TOSHIBA\CHANGHONG	SHARP\KELONG	MITSUBISHI\OTHER	LG\SAMSUNG	HITACHI\Panasonic
A.SWING	TIME ON	TIME OFF	F.Cool	F.Heat	
SANYO\HISENSE	CHIGO\DAIKIN	FUJITSU\CARRIER	CHUNLAN\AUX	SHINCO\AUCMA	

B Entrada do código manual


1. Ligue o condicionador de ar manualmente, identifique o código da marca do condicionador de ar na tabela de código e selecione o primeiro código, por exemplo: GREE 000

2. Segure o botão AJUSTAR (cerca de três segundos) até os dígitos de código da marca do condicionador de ar piscar no lado inferior direito do visor do controle remoto. Pressione os botões de "▲" ou "▼" de temperatura até o código desejado piscar no visor. Quando o código da marca for encontrado o condicionador de ar emiti um som de pipe e vai começar a funcionar.

Marca	Código
GREE	000,020-039




3. Pressione o botão CONFIRMAR e o código da marca do condicionador de ar selecionado vai parar de piscar.




4. Teste se o botão do controle remoto foi efetivamente ajustado. Se sim, a configuração está completa, e se não, repita os passos 2-3.

C Tipo de pesquisa digital automático

1. Ligue o condicionador de ar manualmente e aponte o controle remoto para receptora do condicionador de ar.



2. Segure o botão AJUSTAR (cerca de seis segundos) até que o controle remoto inicie automaticamente a pesquisa pelo código da marca do seu equipamento, ao selecionar um som de pipe indica que encontrou o código. Pressione o botão CONFIRMAR para parar a busca e condicionador de ar inicia seu funcionamento.



3. Teste as funções dos botões do controle remoto estão funcionando (excluindo os botões de temperatura, timer LIGA, timer DESLIGA e o botão AJUSTAR). Se sim, o código é efetivamente ajustado. Se não, pressione o botão AJUSTAR novamente para continuar a pesquisa.



Configuração da função RELÓGIO

Pressione botão RELÓGIO (cerca de três segundos) para entrar na configuração do relógio que piscará os dígitos da horas e minutos. Utilize os botões “▲” ou “▼” de temperatura para ajustar o horário e pressione o botão RELÓGIO novamente para sair da configuração.



Função de timer LIGA/DESLIGA

Para configurar a função do TIMER do controle remoto, pressione o botão TIMER LIGA ou TIMER DESLIGA, o luz de TIMER do condicionador de ar vai piscar, indicando que entrou no cronometrado.

Dicas



- Este controle remoto é eficaz se o receptor do ar condicionado funcionar normalmente.
- Se o controle remoto não for usado diariamente retire as pilhas.
- É possível a desordem da programação do controle remoto, se não for operado corretamente. Neste caso, por favor, tire as baterias e instale novamente depois de 35 minutos, em seguida, o controle remoto recupera a configuração normal.

Lista das marcas e códigos aplicáveis

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSOM	980	DAKE	861	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADAIR	501,508,509,532
ADC	861	DAOTIAN	821-824	INYCIN	475-483	PINSHANG.XINHUBAO	290	TADIRAN	501,508,509,532,630,969,978,979,991
AIDELONG	293-295	DELONGHI	900	JIANGNAN	359	PILOT	902		TAIYA
AITE	296-299	DIY	044,090,092,095	JIALE	358	PUYI	862	TCL	120-133
AKIRA	796-797		DUNAN	336	JMSTAR	360	QIXING	393	TEAC
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	DONGXIA	334-335	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TECO	831-834
	982	DONGXINBAO	260-268	JINDA	491-492	RHOSS	903	TIANJINKONGTIAO	424
AMICO	982	ELCO	982	JINSONG	363-365	RICAI	394	TOBO	250-269
ALPIN	989-991,998	ELECTER	981-986	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TONGLI	429-430
AUCMA	210-229,933	ELECTROLUX	471-474,250,906	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TOYO	825-828
AUX	180-199	FEDDERS	878	KELONG	110-119	SACON	414	TOSHIBA	630-639
AOKE	301-302	FEIEDRICH	879	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TRANE	812-816
AOLI	300	FEIGE	829-830	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860,943,946	UNI-AIR	368-369
APTON	862	FEILU	240-249	KRIS	804-805	SANZUAN	190	UTTLEDUCK	454-456
BAIXUE	299	FERROLIT	901	KT02_D001	283	SAPORO	861	VIDEOCON	884
BEIJINGJINGDIAN	304	FIRST	864	KT02_D002	284	SAST	450-452	WANBAO	431-433
BIG-THUMB	331	FRESTECH	270-279,944-945	KTY001	285	SENSOR	860	WANGZI	861
BLUE STAR	887	FUJITSU	700-719	KTY002	286	SERENE	499	WEILI	434-443,553-576
BOERKA	630	Funiki	992	KTY003	287	SHAMEI	400	WHIRLPOOL	770-774
BOERKA	305-306	GALANZ	134-149,936-940	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WUFENG	445-446
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY005	289	SHANYE	862	XINGHE	462-463
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	LG	600-609	SHANXING	401-402	XINLE	457-460
BORLER	307	GOLDSTAR	303	LIANGYU	780	SHARP	720-739	XILENG	448-449
CAIXING	311	GREE	000,020-039	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	XINLING	461
CARRIER	690-699,890-899	GUANGDA	345-346	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XIONGDI	862
CHANGFENG	190	GUQIAO	344	LONGHE	861	SHENGFENGFEILU	413	YAIR	467-471,044
CHANGFU	835-838	HAIER	001-019	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	YAOMA	470,977
CHANGLING	312-323	HELTON	863	MCQUAY	790-795	SHINING	415	YIDONG	499
CHANGHONG	059-079,934,947	HEMILTON	095	MIDEA	040-058	SHUANGLU	416-418,948	YORK	775-779,905
CHENGYUAN	324	HICON	391-392	MEILING	388-391	SIGMA	447	YUTU	484-490
CHIGO	080-099	HISENSE	230-239	MINGXING.BOYIN	290	SOGO	291	ZHONGYI	493-494
CHUANGHUA	325-328	HITACHI	640-659	MITSUBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	ZUODAN	495
CHUANYAN	861	HONGYI	347	MITSUKA	904	SONGXING	419	YUETU	881-882,949
COLROLLA	861	HUABAO	100-109	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292	OTHER	496,498,821-828,839-849,865-877,905-976,999
CHUNLAN	170-179	HUAGAO	348	NIKKO	810-811	SOVA	420		
CONSUL	993	HUAKE	349-350	NISO	398-399	SOWA	862-863		
CONROWA	337-341	HUAMEI	351-352	NISO	497	SOYEA	421-422		
CORONA	760-769	HUANGHE	353	NORCA	994	SPEED	987		
CROWN	861	HUALING	150-169,045	OLYMPUS	995-996	SRTC	423		
DAEWOO	332-333	HUAWEI	281	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880		
DAIKIN	740-759	HUIFENG	354-356	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		
DAJINXING	329-330	HUIFENG	357,360						

※ Esta empresa se reserva o direito de interpretação do manual do usuário. Design e parâmetros técnicos podem variar sem aviso prévio.